

Montageanleitung der Aquanau Abdeckung

Benötigte Werkzeuge

- Pumpenzange oder Flachzange zum Drehen und Halten der Gewindemuffe
- 5mm Inbus Schlüssel
- Flex zum eventuellen Kürzen der Muffen und Abdeckung



Zum Herausnehmen der Abdeckung am Ende draufdrücken.

Die Abdeckung ggf. kürzen und entgraten



Die Halter sollen 2-3mm tiefer sein als die Bodenfliese.



Bevor Sie die Halter final montieren, Gewinde der Schraube und der Gewindestange leicht anrauen, damit sich der Halter später nicht verdreht.



Schraube leicht anrauen oder fest anziehen.

