

Montageanleitung – Aqaunau

Elektrische Fußbodenheizung



Um die Fußbodenheizung und den Höhenausgleich auf das Niveau des Duschrinnen-Dichtflansches herstellen zu können, **muss der neue Estrich zunächst etwa 1 cm tiefer als der Dichtflansch eingebracht werden.** Das gesamte Gefälle ist entsprechend ebenfalls 1 cm tiefer auszuführen, um die elektrische Fußbodenheizung zu verlegen und anschließend einen bündigen Gefälle-Ausgleich mit dem Dichtflansch herzustellen. Nach Abschluss dieser Arbeiten erfolgt die Abdichtung.

Der Estrichleger muss darüber informiert werden, sonst wird das nichts!

