

Montageanleitung | Duschrinne

Abdichtung und Fliesenverlegung

(Hinweise für Fliesenleger)

Abdichtung

Bodenabdichtung


Wir empfehlen, den **Boden mit einer Dichtbahn** inklusive aller **System-Zusatzmaterialien** abzudichten.

Nach dem Abdichten des Bodens ist die Abdichtung **sofort vor Beschädigungen zu schützen** – z. B. durch einen **Schutzteppich** oder eine **geeignete Abdeckung**.

Wandabdichtung

Die Wände sind entweder mit einer **Dichtbahn** oder einer **Dichtschlämme** (inklusive Zubehör) abzudichten.

Im Bereich der **Duschrinne Pro** wird die Dichtbahn **mit Dichtkleber oder Dichtschlämme verklebt**.

 Das **An- oder Einspachteln der besandeten Dichtflächen** der Duschrinne darf **nur mit Dichtschlämme oder Dichtkleber** erfolgen.
Fliesenkleber oder Putzmörtel sind nicht zulässig!

Vor dem Abdichten bitte die **Gewindestangen der Duschrinne abkleben**, damit diese **sauber bleiben**.

Wichtige Hinweise zur Fliesenverlegung

- Die **Wandfliesen** werden **bis auf den Boden der Duschrinne** verlegt und anschließend **dauerelastisch versiegelt**.
- Bei den **seitlichen Wandfliesen** kann ein **kleines Fliesenstück nachträglich** in die Rinne eingesetzt werden.
 - Die **waagerechte Fuge** sollte **mind. 5 mm unterhalb der Bodenfliesen-Oberkante** liegen – so bleibt sie **unsichtbar**.
- Achten Sie auf eine **durchgehende Flucht der Wandfliesen**, damit der Spalt bei der Abdeckung **gleichmäßig** ist.
- Der **Abstand zwischen Wand und Bodenfliese** sollte **45–48 mm** betragen.
- Ist das **parallele Verfliesen** nicht möglich oder der **Spalt schmaler**, können **konische oder schmalere Abdeckungen** geliefert werden.
- Die **Bodenfliesen** sollen mit einer **Edelstahl-Fliesenabschluss-Schiene bündig an der Duschrinne** enden.
- Die **Abdeckung** ist **kürzbar**; seitlicher Abstand zur Fliese: **3–5 mm**.

Verfugung & Montage

- **Schutzklebeband** nach dem Verfliesen des Bodens, aber vor dem Verfugen entfernen.
- **Fliesenkleber** unter den Bodenfliesen **5–10 mm an der Rinne herauswischen** – dieser Bereich wird beim Verfugen **mit ausgefüllt und abgedichtet**.
- Für die **Sekundärentwässerung**, darf dieser Bereich **nicht mit Epoxid-Fugenmaterial oder Silikon verfugt** werden.
- Die **Abdeckung** wird **auf Maß zugeschnitten** und **einen Tag nach dem Versiegeln montiert**. Die scharfen unteren Ecken der Abdeckung bitte leicht rund schleifen. *(nach Absprache zwischen Fliesenleger und Installateur)*.
- Während der gesamten Arbeiten **kein Schmutzwasser über die Duschrinne entsorgen!**

